

הוראות שימוש תרמוסטט OS2011/OS2021



תכונות

טווח טמפרטורה לשליטה: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ($41^{\circ}\text{F} \sim 95^{\circ}\text{F}$)
 טווח סטייה $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 מגעים $2\text{ A} >$
 סוג רגש NTC
 אספקת חשמל AC85V~260V 50Hz/60Hz
 מידות $114.5 \times 85.5 \times 31\text{ mm}$ (W x H x D)
 מבנה – פלסטיק חסין אש ABS Flame Retardant

הפעלה בסיסית

הפעלה/הפסקה

להפעלת הבקר יש ללחוץ "ON" ואז אחד הסמלים * (or * or *), יופיעו והטמפרטורה בחדר תוצג "RT"
 לכיבוי יש ללחוץ שוב על "ON" והצג יכבה

סוג פעולה "M"

מצב קירור – לחץ "M" ואז האייקון "Set To" יבהב, לחץ שוב עד שהאייקון * יופיע, לאחר 6 שניות מצב זה ישמר
 מצב חימום – לחץ "M" ואז האייקון "Set To" יבהב, לחץ שוב עד שהאייקון * יופיע, לאחר 6 שניות מצב זה ישמר
 מצב אוטומט – לחץ "M" ואז האייקון "Set To" יבהב, לחץ שוב עד שהאייקון * יופיע, לאחר 6 שניות מצב זה ישמר
 הערה:

במצב חימום כאשר הטמפרטורה בחדר גבוהה מהטמפרטורה הרצויה המזגן יישאר כבוי והאייקון * יבהב
 במצב קירור כאשר הטמפרטורה בחדר נמוכה מהטמפרטורה הרצויה המזגן יישאר כבוי והאייקון * יבהב

בחירת טמפרטורה רצויה

קבע את הטמפרטורה הרצויה על ידי שימוש בחיצים

כיוון השעון

לחץ על כפתור השעון "⌚". השעה תבהב ואז על ידי החיצים ניתן לשנות את הערך, לחיצה נוספת על השעון תעביר ל"דקות", לחיצה נוספת תעביר לשינוי היום בשבוע

כיוון הטיימר (שעת הפעלת/כיבוי מזגן)

לחץ על כפתור השעון "⌚" פעם נוספת לאחר כיוון השעה והיום. תוכלו לכוון את שעת הדלקת המזגן (לחיצה ראשונה "שעה" ולחיצה שנייה "דקות"), לחיצה נוספת תעביר אותנו לשעת כיבוי המזגן (לחיצה ראשונה "שעה" ולחיצה שנייה "דקות"). הערה חשובה – הכיוון הוא לשעה נתונה ולא טיימר.

קביעת מצב מאוררים

לחץ על כפתור ה-"+" כדי לשנות את מהירויות המאוורר לגבוהה * , בינונית * או נמוכה "⌚"
 לחץ על כפתור ה-"+" יחד עם "M" למשך שתי שניות כדי להפעיל מצב Auto (או לבטלו), במצב זה המאוורר יפסיק בכל פעם שהטמפרטורה הגיעה ליעדה באופן אוטומטי

שרות לפילטר

התרמוסטט מזכיר לך מתי הזמן להחליף את הפילטר ע"י סימון על הצג "FILTER"
 כדי לאפס את הטיימר לאחר ניקוי או החלפת פילטר יש ללחוץ על כפתור המאוורר במשך 5 שניות

בדיקת טמפרטורה חיצונית

לחץ על כפתור "M" למשך 5 שניות כדי לראות את הטמפרטורה החיצונית
 הערה: במידה ויוצג על המסך "E2" הפונקציה לא קיימת בדגם שברשותכם

מידע תפעולי

המדחס במצב נעילה
 המדחס לא יתחיל לפעול אלא אם היה כבוי במשך 5 דקות (מצב זה שומר על המדחס שלכם מתקלות)

שימוש במצב אוטומט Auto

כאשר נבחר באופציה זו מעבר אוטומטי מצב חימום לקירור (או להיפך) לא יתבצע אלא אם תהיה דרישה לשינוי במשך מינימום 20 דקות, אם יתבצע שינוי בטמפרטורה הרצויה הטיימר יתבטל (ההשהיה של 20 דקות). מצב אוטומט יכול להיות מכויל (פרמטר 14 - ברירת מחדל 20)

אייקונים – קירור עובד COOL ON וחימום עובד HEAT ON

הנוריות יהיו דולקות באופן קבוע במצב שהמזגן אכן עובד. הנוריות יבהבו אם קיימת דרישה, אך יש טיימר (הגנה) אשר משהה את הפעולה

קודים תקלות

E1 – תקלה בקריאת טמפרטורת החדר
 E2 – תקלה בקריאת טמפרטורה חיצונית
 F1 – מקשים נעולים, בנוסף יוצג "🔒"