



מ.כ. אור שי בע"מ

יצרנות
ציוז לקרור אוורור ומיזוג אויר

רח' הסתת 16, אזור התעשייה חולון. ת.ד. 36517 ת"א

טל': 03-5583303 פקס: 03-5583808

www.orshy.co.il

דואר אלקטרוני: orshy@orshy.co.il

**הוראות חיווט והפעלה
למשנה מהירות מפוח FASEC-33 תוצרת ELIWELL, איטליה**

כללי:

FASEC-33 הינו משנה מהירות פרופרציונלי למנוע מפוח – מעבה, בהתאם לטמפ' הדחיסה. מהירות המפוח עולה עם עליית טמפ' הדחיסה.

עומס מירבי מותר: 7A תלוי בדגם.

חיווט:

הזנה	אפס	לרגל מס' 2	במכשיר
	פאזה	לרגל מס' 1	במכשיר
מפוח	אפס	לרגל מס' 8	במכשיר
	פאזה	לרגל מס' 1	במכשיר

רגש טמפ' ptc לרגליים 4,5 במכשיר, את אלמנט החישה יש להצמיד לצינור נזל ביציאה מהמעבה.

קביעת מינימום מהירות מפוח:

1. כיוון כפתור עליון (ΔT) למינימום (3°C).
2. כיוון כפתור אמצעי למקסימום (60°C).
3. קבע מינימום מהירות מפוח תוך כדי ההפעלה, עם הכפתור התחתון.

ניתן לבדוק את מתח היציאה למפוח בין נקודות החיבור 1,8 במכשיר.

מומלץ לא לרדת ממתח של 100V, אלא אם כן צויין אחרת ע"י יצרן המנועים.

כיוונון להפעלה:

1. וודא כיוון מינימום מהירות מפוח כנ"ל.
2. כוון טמפ' דחיסה רצויה ע"י הכפתור האמצעי.
3. כוון הפרש טמפ' (ΔT) המותר מעל הטמפ' הרצויה ע"י הכפתור העליון.

* הנחיות מדוייקות עבור הטמפ' הרצויה, הפרש מותר ומהירות מינימום, יש לקבל ממהנדס המתקן.