


חיבורי חשמל למסכי אוויר + חימום תלת פאזי

במסך אוויר:

יש להשאיר את הגשר בין נקודות L1 ו L3

הזנה:

L1
L2
L3
N
⊥



הערות לחיבורי התרמוסטט:

- נקודה מס' 2 אינה בשימוש
- יש להוריד את הגשר שמחבר בין נקודות 4 ו 5

